# 直流双臂电桥实验报告

**姓名** 陆皓喆 **学号** 2211044 **专业** 工科试验班(信息科学与技术) **组别** D **实验时间** 周二上午 5 月 23 日

### 一. 实验原理

### 直流双臂电桥适用范围:

直流双臂电桥适用于测量较小的电阻,如 QJ44 型直流双臂电桥测量范围:  $0.1m\Omega-11\Omega$ 。

#### 四端法:




图 1: 四端法原理

可以看出,使用图 1 的电路进行测量,在电阻体上 Y,Y'上两个点焊出两个接头再与微安表相连接,这样可以保证微安表所连接两点之间的阻值正好为Y,Y'之间的阻值,  $\mathbb{Z}[A,B,P,P']$ 四个点的接触电阻和 AY,BY'的接线电阻都分给了微安表,保证了分流的精确。由于电阻被做成了四个接头,故称作"四端结构"。

#### 推导测量公式:

测量电路如图 2 (在下一部分中)所示,其中 $R_0$  为标准低阻, $R_x$  为待测低阻。四个比例 臂电阻有意做成几十欧姆以上的阻值,因此他们所在桥臂中的接线电阻和接触电阻的影响便可忽略。注意右边的电阻R 是为了防止电流过大。当电流计指零时,电桥达到平衡。由基尔霍夫定律,可以列出方程组:

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_0 R_0 + I_1' R_1' \\ I_1 R_2 = I_0 R_x + I_1' R_2' \\ (I_0 - I_1') R_r = I_1' (R_1' + R_2') \end{cases}$$

式中 $I_1, I_0, I_1$ 分别为图中所标示,将(1)式整理得:

$$R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R_1' - R_1 R_2') \frac{r}{R_r + R_1' + R_2'}$$

当电桥的平衡是在保证  $R_2R_1^{'}-R_1R_2^{'}=0$  的情况下,则上式可以简化为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

由此可知此次实验双臂电桥的测量平衡条件为:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2'}{R_1'} = \frac{R_x}{R_0}$$

本次实验使用同步调节比例臂电阻 $R_2, R_2$ 的方法使电流计示零。

### 画出实验电路图:




图 2: 直流双臂电桥

## 双臂电桥灵敏度:

双臂电桥平衡后将比例臂电阻  $R_2$  ,  $R_2^{'}$  同步调偏  $\Delta R_2 = \Delta R_2^{'}$  , 若电流计示数改变  $\Delta I$  , 则灵 敏度 S 为:

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2}$$

由

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2} = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x}$$

可以引入相对误差:

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta I}{S}$$

## 二. 数据处理

### 1. 铜棍电阻率的测量:

(1) 铜棍长度 (两个电压接头之间):  $l = (467.5 \pm 0.3)mm$ 

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 mm \approx 0.3 mm$$

### (2) 铜棍直径测量:

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径 (mm)	5. 45	5. 44	5. 45	5. 43	5.44	5. 442

铜棍直径:

先计算不确定度。该直径分为 A、B 两类不确定度。

$$u_{Ad} = \sigma_{\bar{d}} = t_{(0.683,4)} s_{\bar{d}} = 0.0095 mm$$

$$u_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.0111mm$$

### 所以,铜棍直径: $d = (5.44 \pm 0.01)mm$

### (3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2(=R_2^{'})$	$R_x$	$\Delta R_2 (= \Delta R_2')$	ΔΙ	S
数据记录	416. 2	0.0004	20	0.3	23. 24

注: 相关公式下方已经给出:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

 $R_{x}$  的总相对不确定度为:

$$\begin{split} \rho_{x} = & \left[ (1+k^{2})(\rho_{2}^{2} + \rho_{1}^{2}) + k^{2}(\rho_{2}^{'2} + \rho_{1}^{'2}) + \rho_{0}^{2} + (\frac{\delta}{S})^{2} \right]^{\frac{1}{2}} \end{split}$$
 计算得  $\rho_{x} = 0.0019$ 

带入相关数据得,电阻值为:  $R_x = (4.0000 \pm 0.0077) \times 10^{-4} \Omega$ 

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{I} = \frac{R_x \pi d^2}{4I} = 2.07 \times 10^{-8}$$

计算不确定度:

$$\frac{u_{\rho}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_{R}}{R}\right)^{2} + \left(2\frac{u_{D}}{D}\right)^{2} + \left(\frac{u_{l}}{l}\right)^{2}}$$

$$E = \frac{u_{\rho}}{\rho}$$

得:

$$E = 0.28\%$$

最后得出:铜棍的电阻率为 $(2.070\pm0.005)\times10^{-8}$ 

### 2. 铝棍电阻率的测量:

(1) 铝棍长度 (两个电压接头之间):  $l = (461.0 \pm 0.3)mm$ 

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 mm \approx 0.3 mm$$

### (2) 铝棍直径测量:

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径 (mm)	5. 39	5. 4	5. 24	5. 41	5.41	5. 37

铝棍直径:

先计算不确定度。该直径分为A、B两类不确定度。

$$u_{Ad} = \sigma_{\bar{d}} = t_{(0.683,4)} s_{\bar{d}} = 0.0834 mm$$

$$u_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.0836mm$$

所以, 铝棍直径:  $d = (5.37 \pm 0.08) mm$ 

### (3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2(=R_2^{'})$	$R_{x}$	$\Delta R_2 (= \Delta R_2)$	$\Delta I$	S
数据记录	992	0.0010	50	2.8	22.65

注: 相关公式下方已经给出:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

 $R_x$  的总相对不确定度为:

$$\begin{split} \rho_{x} = & [(1+k^{2})(\rho_{2}^{2}+\rho_{1}^{2}) + k^{2}(\rho_{2}^{'2}+\rho_{1}^{'2}) + \rho_{0}^{2} + (\frac{\delta}{S})^{2}]^{\frac{1}{2}} \end{split}$$
 计算得  $\rho_{x} = 0.0019$ 

带入相关数据得,电阻值为:  $R_{x} = (10.00 \pm 0.02) \times 10^{-4} \Omega$ 

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 4.81 \times 10^{-8}$$

计算不确定度:

$$\frac{u_{\rho}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$
$$E = \frac{u_{\rho}}{\rho}$$

得:

$$E = 1.57\%$$

最后得出: 铝棍的电阻率为 $(4.81\pm0.08)\times10^{-8}$ 

### 3. 铁棍电阻率的测量:

(1) 铁棍长度 (两个电压接头之间):  $l = (461.0 \pm 0.3)mm$ 

$$u_l = u_{Bl} = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 mm \approx 0.3 mm$$

### (2) 铁棍直径测量:

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径 (mm)	5. 44	5. 445	5. 45	5. 46	5.46	5. 451

铁棍直径:

先计算不确定度。该直径分为A、B两类不确定度。

$$u_{Ad} = \sigma_{\bar{d}} = t_{(0.683,4)} s_{\bar{d}} = 0.0102 mm$$

$$u_{Bd} = \frac{\delta_d}{\sqrt{3}} = 0.0058mm$$

$$u_d = \sqrt{u_{Ad}^2 + u_{Bd}^2} = 0.0117 mm$$

## 所以, 铁棍直径: $d = (5.45 \pm 0.01)mm$

### (3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2(=R_2^{'})$	$R_x$	$\Delta R_2 (= \Delta R_2')$	ΔΙ	S
数据记录	16810	0.0168	300	1.6	23. 24

注: 相关公式下方已经给出:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

 $R_{x}$  的总相对不确定度为:

$$\rho_{x} = [(1+k^{2})(\rho_{2}^{2} + \rho_{1}^{2}) + k^{2}(\rho_{2}^{'2} + \rho_{1}^{'2}) + \rho_{0}^{2} + (\frac{\delta}{S})^{2}]^{\frac{1}{2}}$$
  
计算得  $\rho_{x} = 0.0019$ 

带入相关数据得,电阻值为:  $R_x = (168.0 \pm 0.3) \times 10^{-4} \Omega$ 

(4) 计算电阻率

$$\rho = \frac{R_x S}{l} = \frac{R_x \pi d^2}{4l} = 83.91 \times 10^{-8}$$

计算不确定度:

$$\frac{u_{\rho}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

$$E = \frac{u_{\rho}}{\rho}$$

得:

$$E = 0.29\%$$

最后得出: 铁棍的电阻率为(83.91±0.24)×10-8